

# EICHE MOUNTAIN



### Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf unserer Homepage unter [www.admonter.eu/de/downloads/](http://www.admonter.eu/de/downloads/)

### Admonter Naturboden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht SF-RS small – hier MUSS vollflächig verklebt werden).



Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter [www.admonter.at](http://www.admonter.at) oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

**Sockelleisten:** Typ1, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder	lock-it			
noblesse	15	188	1850/2000	-	3-Schicht <sup>NH-RS</sup>	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
basic	10	100/120	1000/1200	2-Schicht	-	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	13	118	1200	-	-	3-Schicht <sup>SF-RS</sup>	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	188	1850/2000	-	3-Schicht <sup>NH-RS</sup>	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet

Technische Werte							
Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Eiche Mountain	10	6,0	5+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche Mountain	13	7,1	5+/-2	0,14	0,094	41	C <sub>fl</sub> -s1
Eiche Mountain	15	8,5	5+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>fl</sub> -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite  
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, ng: natur geölt / uv: UV geölt / ml: matt lackiert

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

