

# ESCHE OLIV WEISS

FLOOR S



### Die Einpflege - mit Admonter Pflegeöl

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf unserer Homepage unter [www.admonter.eu/de/downloads/](http://www.admonter.eu/de/downloads/)



### Admonter Naturboden auf Fußbodenheizung

Admonter Naturböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Buche).

Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht SF-RS small – hier MUSS vollflächig verklebt werden).

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Nähere Informationen unter [www.admonter.at](http://www.admonter.at) oder direkt bei Ihrem nächsten Admonter Fachhändler.

**Sockelleisten:** Typ2, Typ3 weiß, Typ4

Sortierung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Verlegesystem und Aufbau			Oberflächen	Strukturen
				Nut & Feder		lock-it		
basic	15	158	2000	3-Schicht LH-RS	-	-	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet
	15	192	2000	3-Schicht LH-RS	3-Schicht NH-RS	3-Schicht NH-RS	ng, uv, ml	geschliffen, gebürstet

### Technische Werte

Holzart	Stärke mm	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Holzfeuchte (%)	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Eindruckfestigkeit	Brandverhalten
Esche*	15	8,7 / 8,4	7+/-2 / 7+/-2	0,14 / 0,14	0,107 / 0,107	38 / 38	C <sub>fl</sub> -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite  
SF-RS: Schäl furnier-Rückseite, ng: natur geölt / uv: UV geölt / ml: matt lackiert  
\* LH-RS / NH-RS

Weitere Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie auf [www.admonter.at](http://www.admonter.at)

